

ICEMAN Z6/Z8 Montage



- 1 Parken Sie auf sicherem Untergrund mit angezogener Handbremse. Entfernen Sie Radzierblenden. Die Ketten sollten auf die Antriebsräder montiert werden. Legen Sie die Kette auf den Boden. Die glatte Seite der Laufflächenhalterungen (mit der Aufschrift TIRE SIDE) zeigt nach oben.



- 2 Werfen Sie die Kette so um den Reifen herum, daß die geöffnete Mitte an der Reifenaußenseite zu liegen kommt. Dies gelingt am besten, wenn man vor dem Reifen kniet.



- 3 Fassen Sie beide Enden des am weitesten von Ihnen entfernten Kabels. Ziehen Sie beide Enden zur Reifenoberseite, so daß Sie den Verschuß sehen können. Schließen Sie den inneren Verschuß.



- 4 Schließen Sie den oberen Verschuß an der Reifenaußenseite.



- 5 Nehmen Sie das äußere Kabel und ziehen Sie es so weit wie möglich zu sich, um soviel Spielraum wie möglich zu schaffen. Schließen Sie nun den unteren Verschuß.



- 6 Legen Sie den Gummispanner ein. Damit wird die Kette gespannt. Das Einlegen geht am einfachsten, wenn Sie an jeweils gegenüberliegenden Punkten einhaken. Die offene Seite der Gummispannerhaken sollte vom Reifen weg zeigen. Sie können nun fahren, ohne daß ein weiteres Nachspannen nötig ist.